

MCRシリーズ セットアップシート

本製品はまだパソコンに接続しないでください。

ご使用になるパソコンによってセットアップ方法が異なりますので、必ず本紙の内容をお読みください。

※ NEC 製 PC98-NX シリーズで「CyberTrio-NX」がインストールされたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

1 ドライバのインストール

インストール方法は、ご使用のWindowsのバージョンによって異なります。

Windows Vista/XP/Me/2000(ServicePack3以降*)、Mac OS Xをお使いの場合

- * Windows2000のServicePack情報は、[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択すると、[全般]タブのページに表示されています。
- 「ServicePack」の文字が表示されていないとき、またはServicePack2以前の表示があるときは、簡単セットアップでドライバをインストールする必要があります。【下記「Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98をお使いの場合」参照】

そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。OSの標準ドライバが自動的にインストールされます。


Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98をお使いの場合

△注意 Windows98SE/98で弊社製USBインターフェースをお使いの方へ

以下の手順を行っても本製品を認識せず、パソコンから取り外したときに「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されることがあります。その場合は、弊社ホームページ(<http://buffalo.jp/download/driver/hd/mehub.html#1>)に公開されているUSBインターフェースのドライバをインストールしてください。


1 付属のCDをセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。



※この画面が表示されない場合は、付属CD内の「Me1setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

2



3 以降は画面の指示に従ってセットアップしてください。

4 パソコンを再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。再起動後に、本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

MacOS9.0～9.2.2をお使いの場合

付属CDに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)を参照して、ドライバをインストールしてください。ドライバインストール後に、本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

【P2「電子マニュアルの読みかた」】

裏面も必ずお読みください

2 電子マニュアルの読みかた

ユーティリティCD内には、電子マニュアル(PDFファイル)が収録されており、付属ソフトの使用方法や本製品使用時の注意、トラブルシューティングなど、本紙に記載されていない情報が記載されています。本紙とあわせてお読みください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

- △注意
- ・電子マニュアルを読むためには、パソコンにAdobe ReaderまたはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合、ユーティリティCDからAcrobat Readerをインストールしてください。
 - ・Macintoshでご使用の場合は、Acrobat Readerフォルダ内の[Acrobat Reader Installer]を実行することでインストールできます。
 - ・Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプメニュー([ヘルプ]-[Readerのヘルプ]から起動)を参照してください。
 - ・画面上で見づらい場合は、紙に印刷してお読みください。

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98の場合

1 ユーティリティ CD をセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の「Me1Setup.exe」をダブルクリックしてください。

- △注意
- Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画質が表示されたら、[Me1Setup.exeの実行]をクリックします。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックします。

2 「製品のマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。

3 「MCR-C8/U2のマニュアルを見る」を選択し、[表示]をクリックします。

電子マニュアルが表示されます。

Macintoshの場合

1 ユーティリティ CD をセットします。

2 CD 内の「Manual」フォルダをダブルクリックします。

3 「MCR-C8U2.pdf」をダブルクリックします。

電子マニュアルが表示されます。


3 メモリーカードの入れかた

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ/SDメモリーカード/マルチメディアカード/“メモリースティック”/“メモリースティックPRO”/“xD-ピクチャーカード™”の挿入

ラベル面を上に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。

- △注意
- ・向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。
 - ・SDメモリーカードとマルチメディアカードは同時に使用することはできません。
 - ・コンパクトフラッシュとマイクロドライブは同時に使用することはできません。
 - ・“メモリースティック”と“メモリースティック PRO”は同時に使用することはできません。
 - ・“xD-ピクチャーカード™”とスマートメディア™は同時に使用することはできません。


<< 正面から見た図 >>




スマートメディア™の挿入

端子面(金色)を下に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。

- △注意
- ・向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。
 - ・“xD-ピクチャーカード™”とスマートメディア™は同時に使用することはできません。



<< 正面から見た図 >>



MCRシリーズの便利な機能

付属CDに収録されているドライバをインストールすると、[マイコンピュータ] (Windows Vistaの場合は [コンピュータ]) 内にある本製品のドライブ名称(またはドライブアイコン)が変更されます。ドライブ名称からメモリーカードの種類が分かり便利です。

- メモ
- インストール方法は、P1「ドライバのインストール」-「Windows2000 (ServicePack2以前)/98SE/98をお使いの場合」を参照してください。Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画質が表示されたら、[Me1Setup.exeの実行]をクリックします。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックします。

- ・これらの機能についての詳細は、電子マニュアルを参照してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: 感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例: 分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告

	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする危険があります。
	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
 電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
 電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
 水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
 分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

注意

	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。
	パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてHDDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	カードスロットに、メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や感電の原因となります。

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件の下に置いて修理を致します。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒
	TEL: () -

製 品 名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ィ ス 内 容	担 当

切り取り



注意



強制

メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ（ハードディスク等）は、必ず他のメディア（フロッピーディスク、M0ディスク等）にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- 故障、修理などのとき
- パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



禁止

アクセラランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。

データが消失・破損する恐れがあります。



禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところや、ほこりの多いところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- 故障の原因となります。
- 平らでないところや、振動が発生するところ
- 転倒したり、落下して、けがや故障、破損の原因となります。
- 直射日光が当たるところや、火気の周辺、または熱気がこもるところ
- 故障や変形の原因となります。
- 漏電、漏水の危険があるところ
- 故障や感電の原因となります。
- ほこりの多いところ
- 故障の原因となります。



強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条（定義）

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分を行い、付属品および添付品などは含まれません。

第2条（無償保証）

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然劣化もしくは自然劣化、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条（修理）

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
- ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条（免責事項）

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補いたしますが瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条（有効範囲）

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

切り取り

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認くださいませようお願い致します。

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 86886.jp（ハロー・バッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先

※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

Webサポート 86886.jp/mail/（http://www 不要）

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター 月～土 9:30～19:00

03-5781-7260

東京第2センター 日～土 9:30～19:00

03-5365-3101

IP電話 月～土 9:30～19:00

050-3101-0084

名古屋 月～金（祝日除く）9:30～17:00

052-619-1188

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定公休日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

修理 Web 予約 弊社ホームページより修理の Web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

送付先住所 **86886.jp/shuri/**（http://www 不要）

〒457-8570 愛知県名古屋南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛

電話番号 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

月～金（祝日を除く）9:30～12:00 13:00～17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*）
*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送付ください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。

※AirStation, BroadStation, LinkStation, TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等）を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えってください。

※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス（有料）は下記のページをご覧ください。

添付品の販売（備品販売窓口）ページ

86886.jp/bihin/（http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（http://www 不要）より登録いただけます。

必要な情報

- ①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）
- ②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）
- ③バッファロー製品名
- ④バッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑤具体的な症状 / エラーメッセージ
- ⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
- ⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS（Windows XP等）、周辺機器）
- ⑧製品以外の添付品（ACアダプタ、ケーブルなど）

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。

※This product supports only Japanese language.

Technical and customer support is limited to Japan only.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報（次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。）

・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）

・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

MCR シリーズ セットアップシート

2007年1月22日 第2版発行

発行 株式会社バッファロー

PY00-30003-DM10-02 **2-01** C10-012